

活化笔
用于胶圈

Accotex

用于开口预涂胶胶圈



技术信息

关于标记和图标的说明

在本操作说明中，下列指示或标记和图标用于强调特别重要的信息：

- 工作和/或操作步骤以列表箭头标记。
按照所示顺序执行各个步骤。
- 列表标有破折号。



危险

该警示用于提醒存在迫在眉睫的危险，若不严格遵守指示，会不可避免地导致重伤或死亡。



警告

该警示用于提醒可能发生危险的情形，若不严格遵守指示，则可能导致重伤或死亡。



注意

该警示用于提醒可能发生危险的情形，若不严格遵守指示，则可能导致中度或轻度伤害。



注释

该警示用于提醒可能发生危险的情形，若不严格遵守指示，则可能导致财产损失。



信息

此提示用于指示一些有用的信息，以确保安全、适当的操作和使用。

法律说明/版权说明/地址

本手册必须分发给使用所述装置的人员。为避免设施使用不当，请保证手册可以随时查阅。

本手册内容可能更改

Rieter Components Germany GmbH 22.12.2022 版权所有

活化笔

利用活化笔对Accotex开口预涂胶纺纱胶圈进行活化处理，该活化笔内装有Accotex推荐的以下溶剂：

- 乙酸乙酯或
- 甲乙酮

我们推荐的溶剂是基于我们已有的丰富知识与经验。鉴于由于客户选用的溶剂超出了我们的控制范围，我们不能保证该溶剂的性能。我们不做任何保证。

这会导致活化笔的针阀打开，活化溶剂流出。笔尖会被活化溶剂浸透，然后可在开口预涂胶的胶圈表面涂布活化溶剂。由于活化溶剂偶尔会耗尽，可按压一下笔尖，以保持笔尖处于润湿状态。



安全和保护措施

- 装有建议活化溶剂的活化笔必须贴有所需的安全标签和标明所需信息，以防止误用。
- 活化溶剂高度易燃，需要遵循常规的安全措施以防止发生火灾
- 烟气有轻微毒性
- 仅可在通风良好区域使用
- 避免接触皮肤，戴好防护镜，以防止眼睛接触活化溶剂
- 如果发生意外接触，请立即用大量清水或生理盐水彻底冲洗眼睛
- 用肥皂和清水彻底清洗受影响的皮肤
- 若出现皮肤刺激，需立即就医
- 使用后必须立即更换容器盖，否则活化溶剂会蒸发
- 不得将任何剩余的活化溶剂倾倒至废水中。



存放

开口预涂胶胶圈需避光存放，应使用密闭的箱子存放于纺纱厂车间内。在此条件下，开口预涂胶胶圈可保存6个月。

准备

确保活化笔内装有Accotex推荐的合适溶剂。使用前，活化笔的笔尖应处于润湿状态。可将笔尖放到胶圈上，然后缓慢下压笔尖让笔尖变得润湿。

这会导致活化笔的针阀打开，活化溶剂流出。笔尖会被活化溶剂浸透，然后可在开口预涂胶的胶圈表面涂布活化溶剂。由于活化溶剂偶尔会耗尽，可按压一下笔尖，以保持笔尖处于润湿状态。该系列胶圈专为满足玻纤行业的需求而设计。Accotex提供的胶圈解决方案，涵盖了从低支（G型）到超高支（D型至BC型）的各种纱支的玻璃纤维纱。在与客户保持密切合作的基础上，我们为不同的应用研发了一系列性能优异的产品。



涂胶说明



1. 应用

按照上文所述，将润湿的笔尖放到开口预涂胶胶圈的粘合区。应一笔就将活化溶剂均匀、充足地涂抹至纺纱胶圈的开口预涂胶部分。固化时间以及粘合强度取决于活化溶剂的涂抹量。活化溶剂涂抹量越少，固化时间就越短，粘合强度越高。

2. 活化和按压



注意

切勿在预涂胶部分还湿润时就将其粘合在一起。让涂抹了活化溶剂的部分晾干约10秒钟（待两个切口表面上的活化胶呈现柔滑样外观且看不到液态溶剂时，再将其拼接在一起）。

应将纺纱胶圈的开口活化部分小心地粘合到一起（注意箭头方向），然后用手指用力压紧约10秒钟，接着用中等的压力再压10秒。

3. 固化

涂胶的胶圈表面还应再固化3分钟，然后才能承受张紧装置施加的张力。

Rieter Components Germany GmbH

Accotex

Branch Muenster

Gustav-Stresemann-Weg 1

48155 Muenster

Germany

T +49 251 60938 0

info@accotex.com

www.accotex.com



本资料及相关数据载体中的数据 and 图片于付印日期适用。Accotex保留根据需要随时对有关参数进行修改并恕不另行通知的权利。Accotex系统和Accotex创新产品均受到专利保护。

3471-v1 zh 2307