胶圈清洗说明 Accotex

清洗胶圈

技术信息



适用于Accotex生产的各种类型胶圈

显著

优势

完美的运行性能

完美的运行性能表现为更少的缠 花、更少的断头和更少牵伸不开 的纤维。



最佳的产品可靠性

通过精选优质、可靠和稳定的原材料,实现最佳的产品可靠性。

最先进的生产设备

得益于最先进、最复杂的合成技术,各批次之间实现整体质量稳定。



出色的使用寿命

在整个使用期内能有效适应各种常见 的纤维油剂、着色、油脂和各种温湿 度环境。

关于标记和图标的说明

在本操作说明中,下列指示或标记和图标用于强调特别重要的信息:

工作和/或操作步骤以列表箭头标记。 按照所示顺序执行各个步骤。

列表标有破折号。



危险

该警示用于提醒存在迫在眉睫的危险,如不严格遵守指示,会不可避免地导致重伤或死亡。



警告

该警示用于提醒可能发生危险的情形,若不严格遵守指示,则可能导致重伤或死亡。



注意

该警示用于提醒可能发生危险的情形,如不严格遵守指示,则可能导致中度或轻度伤害。



注释

该警示用于提醒可能发生危险的情形,如不严格遵守指示,则可能导致财产损失。



信息

此提示用于指示一些有用的信息,以确保安全、适当的操作和使用。

法律说明/版权说明/地址

本手册必须分发给使用所述装置的人员。为避免设施使用不当,请保证手册可以随时查阅。

本手册内容可能更改

Rieter Components Germany GmbH22.12.2022版权所有

胶圈的建议清洁方法

胶圈一般无需清洁。然而,胶圈在使用时会接触到各种纤维原料,可能被多种物质污染。

这些污染物可能来自加工过的纤维(例如染料、纺纱整理剂、石蜡或棉蜡)或纺纱环境(例如灰尘、松散纤维)。 为除去此类污染物,建议对胶圈进行温和清洗。



所需原料

手洗

- •容积至少20升的
- •大号塑料容器
- 不含漂白剂的洗衣粉
- 棉布
- 风机

机洗

- •棉布袋
- 可将脱水功能关闭的普通洗用机
- 不含漂白剂的洗衣粉
- 棉布
- 风机



重要提醒

必须先将上胶圈和下胶圈从牵伸系统拆下,然后再进行清洗。

清洗步骤

手洗

步骤

- 1. 首先将胶圈在温水(30°C)中浸泡大约10分钟,浸泡时要不断地搅动塑料容器内的胶圈。不要在塑料容器中一次浸泡太多的胶圈。
- 2. 将水排净, 然后在塑料容器中加入使用温性洗衣粉(必须不含漂白剂)和温水配制的溶液。洗衣粉与温水的建议配制比例为1茶匙洗衣粉加10升温水。
- 3. 让胶圈在清洗溶液中浸泡15-20分钟并不断搅动。
- 4. 将清洗溶液排净。然后,在塑料容器中只加温水以进行漂洗,不断搅动胶圈,直至清洗溶液漂洗干净,但 漂洗时间不要超过10分钟。
- 5. 将水再次排净,取出所有胶圈并摊铺到大块的干净棉布上。可使用风扇加快晾干速度。根据房间的环境条件,洗过的胶圈大概需要3 4小时才能完全晾干。
- 6. 晾干后的胶圈需要在纺纱环境下放置大约1-2个小时,然后才能装到机器上使用。

清洗步骤

机洗

步骤

- 1. 应将胶圈装到一个大号的棉布袋中。系上布袋口,将布袋放入洗衣机。不要在布袋内装太多的胶圈,也不要将洗衣机填得太满。
- 2. 首先将胶圈在温水(30°C)中浸泡大约10分钟,浸泡时要不断地搅动胶圈。
- 3. 将水排净。 将水排净,然后在洗衣机中加入使用温性洗衣粉(必须不含漂白剂)和温水配制的溶液。 洗衣粉与温水的建议配制比例为1茶匙洗衣粉加10升温水。
- 4. 让胶圈在清洗溶液中浸泡15-20分钟,并不断搅动胶圈。
- 5. 将洗衣机中的清洗溶液排净。然后,在洗衣机中只加温水以进行漂洗,不断搅动胶圈,直至清洗溶液漂洗 干净,但漂洗时间不要超过10分钟。
- 6. 将水再次排净,取出所有胶圈并摊铺到大块的干净棉布上。 可使用风扇加快晾干速度。根据房间的环境条件,洗过的胶圈大概需要3 – 4小时才能完全晾干。
- 7. 晾干后的胶圈需要在纺纱环境下放置大约1-2个小时,然后才能装到机器上使用。



重要提醒

- ·如果在第一次清洗循环中未能正确地清洗胶圈,必须重复执行此清洗过程!
- ·如果未能将胶圈上的清洗溶剂完全漂洗干净,必须重复漂洗过程!
- 切勿在阳光下晾晒胶圈。
- ·切勿使用脱水功能脱干胶圈。
- •切勿烘干胶圈!

Rieter Components Germany GmbH

Accotex
Branch Muenster
Gustav-Stresemann-Weg 1
48155 Muenster
Germany
T +49 251 60938 0
info@accotex.com

www.accotex.com

